

POURQUOI UN COMPTEUR ÉLECTRONIQUE ?

Il vous permet de consulter
davantage d'informations sur votre contrat
et vos consommations d'énergie.

Plus esthétique, cet appareil est **facile d'utilisation**
et offre un gain de place appréciable.

CONTACTEZ-NOUS

ACCUEIL CLIENTÈLE GREENALP
04 76 84 37 25
email : accueil.grd@greenalp.fr

D'autres informations sur : WWW.GREENALP.FR

SIÈGE SOCIAL GREENALP
49, rue Félix Esclangon - CS 10 110 - 38042 Grenoble cedex 9

URGENCES ÉLECTRICITÉ 24H/24 ET 7J/7
04 76 84 37 37

VOTRE COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Compteur électronique
Triphasé multi-tarif
Programmé en simple tarif
(Tarif bleu)



COMMENT LIRE VOTRE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

MODÈLES SCHLUMBERGER ET ACTARIS A15C4 F
TRIPHASÉ MULTI-TARIF PROGRAMMÉ EN SIMPLE TARIF

Afficheur

Indicateur de consommation

Le voyant clignote proportionnellement à la consommation.



Touche de sélection (S)

Pour faire apparaître les informations données par le compteur, appuyez sur la touche S « SELECTION ». À chaque impulsion, l'information suivante apparaît.

Touche de défilement (D)

Alimentation générale

Ouverture réservée à GreenAlp.

INFORMATIONS DONNÉES PAR LE COMPTEUR

Simple tarif

	Ph1 Ph2 Ph3	003304 kWh	D1	1	003304 kWh						
	Affichage Standard Index en kWh Indicateur de présence de Phases			Index en kWh							
S1	□□□□□		S2	2	BASE	S3	3	20A-12 kVA	S4	Ph1 4 Ph2 Ph3	3 A
	Indicateur visuel de la puissance instantanée			Option tarifaire choisie			Puissance souscrite (Ampères et KVA)			Intensité instantanée Phase 1 (Ampères)	
D1	Ph2 4	11 A	D2	4 Ph3	19 A	D3	Ph1 4 Ph2 Ph3	2530 W	D4	Ph1 4 Ph2 Ph3	2380 VA
	Intensité instantanée Phase 2 (Ampères)			Intensité instantanée Phase 3 (Ampères)			Puissance active triphasée instantanée (Watts)			Puissance apparente triphasée instantanée (VA)	
S5	Ph1 5	2 A	D1	Ph2 5	10 A	D2	5 Ph3	15 A	D3	Ph1 5 Ph2 Ph3	2370 W
	Intensité maximale atteinte Phase 1 (Ampères)			Intensité maximale atteinte Phase 2 (Ampères)			Intensité maximale atteinte Phase 3 (Ampères)			Puissance active triphasée maximale atteinte (Watts)	
S6	6	030 109	D1	6	176734	S7	7	10--20	S8	8	40 Wh
	Numéro de série du compteur 6 premiers (usage GreenAlp)			Numéro de série du compteur 6 suivants (usage GreenAlp)			État des contacts de sortie 1 ^{er} Ouvert (O) 2 ^e Ouvert (O) (contacts non disponible pour contrat BASE)			Compteur de consommation instantanée (progresses de 1 à chaque Wh consommé) Consommation en cours	
D1	8	0 Wh	*S9	9	000000	*S10	Ph1 10 Ph2 Ph3	888888 kWh	S	Retour à l'affichage standard	
	Remise à 0 du compteur de consommation instantanée			Contrôle du compteur (par défaut)			Normale Bleu Blanc Rouge Creuse Contrôle du fonctionnement de l'afficheur				

Éteint si touches non manipulées pendant 1 heure
Appuyez sur une touche pour afficher

* Sur modèle ACTARIS
Afficheur S9 remplacé par afficheur S10 qui devient S9