



GreenAlp & vous !

GreenAlp (GRenoble REseaux ENergies des ALPes) est le 6ème distributeur français en électricité et le 4ème en gaz naturel est votre gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz depuis plus de 150 ans à Grenoble et dans les Alpes. En Isère et en Savoie, nous gérons 1655 km de réseaux électriques et 360 km de réseaux gaz. Dans le cadre de ses missions de service public, l'entreprise a en charge la modernisation des réseaux électricité et gaz naturel.

Garant d'un réseau performant et de qualité, nous mettons en place des services aux citoyens et à la collectivité conformément à la réglementation en vigueur. **Pour cela à partir de 2020 :** Les compteurs communicants sont posés dans les logements et locaux neufs et lors des rénovations dans les immeubles anciens [colonnes électriques et conduites montantes gaz].

LE SAVIEZ VOUS ?

Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 a rendu obligatoire le remplacement de votre compteur par un compteur communicant



Économe :

- **Baisse des frais** d'interventions, bénéfice direct sur vos factures
- Un relevé ne nécessite pas la présence du client, **économie de temps**
- **Alerte de consommation programmable**, gestion de votre budget au plus près

Pratique :

- Facturation selon **la consommation réelle**, terminé les estimations !
- Un accès à ses données de consommation sur **l'espace personnel GreenAlp**, gardez l'oeil !

A partir de quand pouvez-vous bénéficier de ces avantages ?

GreenAlp équipe progressivement son réseau de la technologie de communication. Vous serez informés dès que vos données seront disponibles. Vous pouvez aussi vous renseigner pour connaître les modalités et délais, au 04 76 84 37 25.

Nos missions :

- l'**entretien** et la **qualité** du réseau et de ses ouvrages
- la **modernisation** des réseaux de votre commune
- la **sécurité** des personnes et des biens

GreenAlp, ce sont plus de **200 collaborateurs engagés** qui accompagnent dans l'alimentation **135 000 clients** sur **35 communes** dans les Alpes :

- > Nos agents d'accueil sont à votre écoute, et vous conseillent.
- > Nos techniciens interviennent toute l'année sur le réseau électrique et gaz naturel, à votre domicile, votre immeuble ou votre local professionnel.
- > Nos agents réalisent les interventions d'urgence, de raccordement au réseau, mise en service, relève, remplacement des compteurs, changement de puissance...



Besoin d'aide pour faire des **économies d'énergie**?
Contactez un conseiller énergie de l'ALEC
Par mail: infos@infoenergie38.org
Par tel: 04 76 14 00 10

POUR NOUS, VIVRE L'ÉNERGIE AUTREMENT,
C'EST VOUS PROPOSER
DÈS AUJOURD'HUI DES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR L'AVENIR.



GreenAlp
49, rue Félix Esclançon
CS 10110
38042 GRENOBLE CEDEX 9
www.greenalp.fr

CONTACTEZ-NOUS

Accueil GreenAlp :
Par email : accueil.grd@greenalp.fr
Par téléphone : 04 76 84 37 25
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Diffus 00125- Juin 2020- Imprimé sur papier 100% recyclé -photo 4libre de droit Flaticon

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



NOTICE D'UTILISATION COMPTEUR COMMUNICANT TRIPHASÉ

TOUT SUR VOTRE NOUVEAU COMPTEUR ÉLECTRIQUE

Cette notice vous a été remise par :

Date d'intervention :

Numéro EDI (référence client) :

Index de dépose :

Nouvel index :

Document à conserver

Document à conserver

DÉCOUVREZ VOTRE COMPTEUR COMMUNICANT

Votre compteur se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de votre local/logement. En général en gaine technique ou dans un coffret dans votre local technique ou en limite de propriété. Il vous permet de :

1

Être alerté
Ce voyant clignote proportionnellement à la quantité d'électricité que vous consommez: plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement.

2

Consulter
L'afficheur vous permet de visualiser la plupart des paramètres du compteur.

3

Naviguer
Appuyez sur les touches "+" et "-", pour faire défiler les informations sur l'afficheur.

4

Ouvrir
L'ouverture du capot vous permet d'accéder au contact sec, à son fusible et à la télé-information client filaire.

5

Vérifier
Vous pourrez vous assurer que le numéro de compteur correspond à celui de votre facture.

6

Autoriser
Ce voyant s'allume quand le compteur est coupé et que vous êtes autorisé à le remettre en service. Pour ce faire, appuyez plus de 2 secondes sur la touche de défilement "+".

7

Transmettre
Les bornes I1-I2 et A correspondent à la sortie de liaison de télé-information client. I1-I2 permettent de restituer les informations liées aux options tarifaires et à la consommation. I1-A permettent de brancher un système de pilotage pour vos appareils électriques.

8

Automatiser
Le compteur peut, selon votre contrat, piloter certains appareils électriques via le contact sec (le ballon d'eau chaude par exemple). Pour ce faire, consultez votre installateur.

(*)

Les compteurs sont posés sans capots dans certains locaux/logements.

-3-

CONSULTEZ VOS INFORMATIONS SUR LE COMPTEUR

Ci-dessous, quelques exemples d'affichages du compteur :

BASE NOM DU CONTRAT

Nom de votre contrat :
option tarifaire choisie dans votre contrat de fourniture d'électricité

3252 VA
PUISSANCE APP

Puissance apparente :
puissance utilisée au moment de la consultation

12 kVA
PUISSANCE REF

Puissance de référence :
puissance souscrite dans votre contrat

8647 VA
PUISSANCE MAX

Puissance maximale atteinte le jour de la consultation :
réinitialisation à minuit chaque jour

Le compteur communicant met à votre disposition de nombreuses informations relatives à votre consommation; elles s'affichent **unes à unes**. Vous pouvez les faire défiler en appuyant sur les touches + ou -.

Index de consommation en kWh
Option tarifaire
Pour faire défiler les informations, appuyez sur les touches + ou -

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- **Ne pas démonter ou déplacer** votre compteur, il est sous tension y compris lorsque vous coupez le courant au disjoncteur, **seul un technicien GreenAlp** peut intervenir.
- **Durant vos travaux électriques, coupez toujours l'électricité au disjoncteur**, même si votre compteur est hors tension.
- Si vous faite une demande d'augmentation de puissance, il est de votre responsabilité de **vous assurer de la capacité admissible par votre installation** en aval du disjoncteur. Une puissance trop élevée pourrait engendrer une coupure et/ou une surchauffe.
- Votre compteur est raccordé à des câbles qui peuvent être visibles ou encastrés. **Ne percez jamais à proximité** au risque de les endommager, de vous électriser ou d'engendrer un incendie.

-4-

QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ ?

Pour rétablir vous-même le courant dans votre local ou logement, voici la marche à suivre :

1

Vérifiez le disjoncteur

Si le disjoncteur est en position "0" : Depuis votre tableau électrique, mettez hors tension les différentes sources d'alimentation. Remettez ensuite le disjoncteur en position "I". Si le disjoncteur revient automatiquement en position "0" contactez alors le centre de dépannage au **04 76 84 37 37**.

Si le disjoncteur est en position "I" : 2 cas sont possibles

Vous avez un accès facile à votre compteur

2

Vérifiez l'alimentation du compteur.
Pour cela, consultez l'afficheur du compteur.

Si vous visualisez le message :
**ENERGIE DISPONIBLE
APPUYEZ BOUTON**

Si vous visualisez le message:
CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR

Votre compteur n'est pas accessible facilement

Allez à votre tableau électrique et mettez vos appareils hors tension.

Positionnez le disjoncteur sur "0" durant 10 secondes puis remettez le disjoncteur en position "I"

Si l'électricité ne revient pas, contactez le **centre de dépannage de GreenAlp** au **04 76 84 37 37**.

PlaqueAMM triphasé_VersionDiffus2020.indd 2

21/07/2020 12:05:23